



Cuffie F-30

Manuale d'Uso

Specifiche Tecniche

Tipo di connettore: compatibile con PJ055 e PJ068 (jack da 6,3 mm e 5,2 mm)
Lunghezza del cavo: 130 cm (dalle cuffie ai connettori)
Attenuazione del rumore: 23 dB
Tipo di microfono: microfono a elettrete bidirezionale con compensazione del rumore
Risposta in frequenza: 100 Hz – 5 kHz
Tensione di funzionamento: 8 – 32 V
Diametro altoparlanti: 50 mm
Impedenza altoparlanti: 150 Ω ciascuno / 300 Ω in parallelo
Temperatura di funzionamento: -20 °C a +70 °C
Temperatura di conservazione: -25 °C a +75 °C

Contenuto della confezione

- Cuffia F-30
- Paravento per microfono con O-ring
- Cavo Aux-In (connettore jack da 3,5 mm)
- Strumento di regolazione della sensibilità del microfono
- Manuale utente

Istruzioni per l'uso

- Regolazione dell'archetto:**
Allentare le viti a farfalla su entrambi i lati dell'archetto. Regolare in modo uniforme e stringere con attenzione per garantire una vestibilità bilanciata e confortevole.
- Posizionamento del microfono:**
Il braccetto del microfono può essere indossato su entrambi i lati. Ruotarlo delicatamente verso il basso – non forzare verso l'alto. Posizionare il microfono a pochi millimetri dalle labbra.
- Regolazione della sensibilità del microfono:**
Utilizzare lo strumento incluso sul retro dell'unità di controllo. Effettuare la regolazione solo se si è qualificati – impostazioni errate possono causare distorsioni o rendere la voce inudibile.
- Collegamento ai sistemi di bordo:**
La cuffia utilizza connettori PJ055 + PJ068. Contattare **Friebe** per adattatori se il sistema dell'aeromobile è diverso.
- Controllo del volume:**
Regolare i canali sinistro e destro individualmente. Iniziare da un livello medio e ottimizzare in base alle necessità.

**IFR SUPPLIES S.r.l.**

Via Ferrario 16/A - Gallarate (VA) ITALY

Tel.	: +39 0331-795576	C.F. & P.IVA	: 02742880129
Fax.	: +39 0331-705694	Reg. Impr. Di Varese n°	: 02742880129
Email	: info@ifrsupplies.com	R.e.a. di Varese n°	: 283256
Web	: www.ifrsupplies.com	Capitale Sociale i.v.	: Euro 10.000,00

*Pagina 2 di 2***6. Interruttore Mono/Stereo:**

Mantenere l'interruttore su "M" (Mono) a meno che non si utilizzi un interfono stereo. Un'impostazione errata può causare audio su un solo lato.

7. Connessione AUX-IN:

Utilizzare il connettore AUX-IN da 3,5 mm per la riproduzione audio (non per le chiamate). L'intrattenimento è riservato esclusivamente ai passeggeri.

Risoluzione dei problemi

Audio solo su un lato: controllare la posizione corretta dell'interruttore Mono/Stereo.

Volume troppo alto o troppo basso: verificare le impostazioni del volume sia sulla radio/interfono dell'aeromobile sia sui controlli della cuffia.

Voce distorta o poco chiara: controllare la regolazione della sensibilità del microfono sull'unità di controllo. Effettuare piccole regolazioni e testare nuovamente.

Manutenzione e Conservazione

Pulire i cuscinetti auricolari e il paravento del microfono con un panno morbido e asciutto.

Non utilizzare solventi.

Conservare il dispositivo in un ambiente fresco e asciutto, proteggendo i connettori da polvere e umidità.

Smaltimento

I dispositivi elettronici contengono materiali di valore e non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici.

Smaltire il prodotto al termine della sua vita utile in conformità alle normative locali vigenti.

Informazioni sulla Garanzia

Questo prodotto è coperto da una garanzia di **2 anni**, che include i difetti di fabbricazione in condizioni di uso normale.